

「クリエ」の街歩きナビ 「ルプラン」

アプリケーションマニュアル

- ☐ 権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアの内容の全部または一部を複製すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されています。
- ☐ ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求等についても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ☐ このソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- ☐ このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

目次

はじめに

「クリエ」の街歩きナビ	
「ルプラン」とは	4
使用可能なクリエの種類	6
インストールする前に	6
ルプランをご利用いただくために	7

インストール

アプリケーションソフト「ルプラン」	
およびルプラン用データ	
(詳細地図／コンテンツ) の	
ダウンロード	8
アプリケーションソフト「ルプラン」	
のインストール	9
ルプラン用データ (詳細地図／	
コンテンツ) のインストール	11

ユーザー登録

ルプランを準備する	15
ルプラン用データ (詳細地図／	
コンテンツ) のユーザー登録	17

使いかた

TOP画面を見る	20
地図 (詳細地図) を見る	21
スポット情報を見る	26
スポット情報画面を見る	27
スポット情報を検索する	29
ナビゲーションをする	30
Myスポットの登録	37
各種情報ボタン	39
各種設定ボタン	39

その他

シリアルキーの取り扱い	40
ルプラン用データ (詳細地図／	
コンテンツ) の取り扱い	41
Bluetooth GPSユニット	
(GU-BT1) (別売品) を使う	42

お問い合わせ先	44
---------------	----

はじめに

「クリエ」の街歩きナビ「ルプラン」とは

行きたい場所の地図や、レストランやショップなどの情報を閲覧し、目的地までのルート探索ができます。

ルプランで楽しめること

アプリケーションソフト「ルプラン」およびルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をダウンロード（有料）して、クリエにインストールすることで、詳細地図の確認や、目的地までのルート探索ができます。

ダウンロードサイト：ソニースタイルドットコム

(<http://www.CLIEstyle.net/Leplan>)（有料）



- 詳細地図（縮尺：1/7,500、1/30,000）の表示
- ルート探索
- コンテンツ（レストランやショップなどの情報）の閲覧・検索

別売りのBluetooth GPSユニット(GU-BT1)を使用すると

GPS衛星の電波を受信して、現在地の表示が可能になります。また、移動を行うと地図がスクロールし、常に現在地をクリエに表示します。

[クリエの対象機種] 2004年6月現在

- PEG-UX50
- PEG-NZ90
- PEG-TG50



Bluetooth GPSユニット (GU-BT1)

詳しくは42ページをご覧ください。

はじめに（つづき）

使用可能なクリエの種類

本アプリケーションは、OS 5.xのクリエでご使用いただけます。

Bluetooth GPSユニット（GU-BT1）を使用するにはBluetooth機能搭載のPEG-UX50、PEG-NZ90、PEG-TG50（2004年6月現在）でご使用ください。

対応機器に関する情報は、クリエのホームページをご覧ください。

ホームページ： <http://www.sony.co.jp/CLIE/>

インストールする前に

- 本アプリケーションをインストールする前に、あらかじめCLIE Organizer for PC（またはCLIE PalmDesktop）ソフトウェアをパソコンにインストールして、クリエとパソコンを接続しておく必要があります。
- クリエとパソコンの接続のしかたについて詳しくは、クリエの取扱説明書をご覧ください。
なお、CLIE Organizer for PC（またはCLIE PalmDesktop）ソフトウェアをインストールされていない方や、マニュアル操作でメモリースティックに直接アプリケーションをインストールする場合は、「Readme.txt」をご覧ください。

本アプリケーションをインストールするには、以下のシステムが必要です。

クリエのメモリ：7MB以上の空き

メモリースティック：128MB以上を推奨

パソコン

OS：Microsoft Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、
Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、
Windows XP Professional

CPU：PentiumⅡ 400MHz以上（PentiumⅢ 500MHz以上推奨）

RAM：96MB以上（128MB以上推奨、ただしWindows XPの場合は256MB以上推奨）

ハードディスクドライブ：200MB以上（350MB以上推奨）


ディスプレイ：High Color以上、800×600ドット以上を推奨

USB端子

マウスかトラックパッドなどのポインティングデバイス

ルプランをご利用いただくために

アプリケーションソフト「ルプラン」およびルプラン用データ(詳細地図／コンテンツ)をダウンロード(有料)して、クリエにインストールする手順



①アプリケーションソフト「ルプラン」：Hot Sync

②ルプラン用データ(詳細地図／コンテンツ)：

Hot Syncまたは、MS Import/Data Import

ちょっと一言

メモリースティックドライブ搭載のパソコンをお持ちの方、または外付けのメモリースティックドライブをお持ちの方は、そのドライブにメモリースティックを挿入しておくことで、転送先として選ぶことができます。

アプリケーションソフト「ルプラン」およびルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をダウンロード（有料）して、クリエにインストールすることで、行きたい場所の地図や、レストランやショップなどの情報を閲覧し、目的地までのルート探索ができます。

ダウンロードして利用するデータ（有料）

- アプリケーションソフト「ルプラン」
- 詳細地図（縮尺：1/7,500、1/30,000）／コンテンツ（レストランやショップなどの情報）

ダウンロードサイト：<http://www.CLIEstyle.net/Leplan>

ご注意

- ダウンロードにはADSL等のブロードバンド環境が必要です。
- 提供する地図データは日本国内のみです。

アプリケーションソフト「ルプラン」および ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）のダウンロード

アプリケーションソフト「ルプラン」およびルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を、ソニースタイルドットコム（<http://www.CLIEstyle.net/Leplan>）からパソコンにダウンロードする（有料）。

アプリケーションソフト「ルプラン」のインストール

はじめにアプリケーションソフト「ルプラン」をインストールします。

ご注意

- インストールにはHot Syncができる環境が必要です。
- メモリースティックがクリエに挿入されていることを、必ず確認してください。
- Zipファイルにつきましては、PDA Styleの「ソフトウェアダウンロード」コーナーにある「サポートFAQ」をご覧ください。



パソコンの操作について

- 1 ダウンロードしたZipファイルを解凍し、生成されたフォルダー内のSetupファイル (Setup.exe) をダブルクリックする。



Zipファイル



- 2 「「ルプラン」インストールプログラムへようこそ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。
- 3 「Palmユーザー選択」画面が表示されたら、Palmユーザー選択を行い、[次へ]をクリックする。
- 4 「ルプランのインストール」画面が表示されたら、クリエをクレードルに取り付け、クレードルにあるHot Sync  ボタンを押してHot Syncを実行する。または、クリエのデスクトップ画面からHot Sync  アイコンをタップしてHot Syncを実行する。

Hot Syncでのインストールが完了したら[次へ]をクリックしてください。

ちょっと一言

Hot Syncを2回行うプログラムになっています。

以降、画面の指示に従って操作し、パソコンからクリエにルプランをインストールしてください。

- 5 インストール完了画面が表示されたら、[完了]をクリックして、インストーラを終了する。


次のページへつづく

インストール (つづき)

インストーラ (Setup.exe) を使用せずに、必要なファイルをクリエ本体とメモリースティック内にコピーすることでインストールすることができます。

アプリケーションソフト「ルプラン」

次のフォルダ構成を参照して、ファイルのインストールを行ってください。



クリエ本体にインストールするデータ

アプリケーションソフト「ルプラン」ファイル (Leplan.prc)

このファイルはHot Syncでクリエ本体にインストールするか、またはメモリースティック上の任意の場所にインストールして、その後、メモリースティックからクリエ本体にインストールします。

メモリースティックにインストールするデータ

ルプランデータファイル (japanpack.lsf)

このファイルをメモリースティックの¥PALM¥PROGRAMS¥Leplanフォルダにインストールします。

ご注意

指定フォルダ以外の場所にインストールしても、ルプランは動作しません。

インストールしたデータを削除するには

クリエの機種ごとにデータの削除方法が異なりますので、それぞれの機種の「クリエ読本」をご覧ください。

ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）のインストール

インストール方法にはHot SyncとMS Import/Data Importがあります。

ご注意

Zipファイルにつきましては、PDA Styleの「ソフトウェアダウンロード」コーナーにある「サポートFAQ」をご覧ください。

- 1 ダウンロードしたZipファイルを解凍し、生成されたフォルダー内のSetupファイル（Setup.exe）をダブルクリックする。



- 2 「ルプラン用データインストールプログラムへようこそ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。
- 3 「インストール前の準備」画面が表示されたら、内容を確認して[次へ]をクリックする。
- 4 「インストール方法の選択」画面が表示されたら、インストール方法を選ぶ。



次のページへつづく

インストール (つづき)

Hot Syncを使ったインストール

ご注意

メモリースティックがクリエに挿入されていることを、必ず確認してください。

- ① 「インストール方法の選択」画面でHot Syncを選んだら、[次へ]をクリックする。



- ② 「Palmユーザー選択」画面が表示されたら、Palmユーザー選択を行い、[次へ]をクリックする。
- ③ 「ルプラン用データインストール」画面が表示されたら、クリエをクレードルに取り付け、クレードルにあるHot Sync (🔄) ボタンを押してHot Syncを実行する。または、クリエのデスクトップ画面からHot Sync (🔄) アイコンをタップしてHot Syncを実行する。
- ④ Hot Syncでのインストールが完了したら[次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作し、パソコンからクリエにルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をインストールしてください。

- ⑤ インストール完了画面が表示されたら、[完了]をクリックして、インストーラを終了する。

ちょっと一言

データ容量によってはインストールに数分の時間がかかります。「インストール方法の選択」画面に表示される所要時間をご確認ください。

MS Import/Data Importを使ったインストール

メモリースティックが挿入されたクリエが、クレードルまたはUSBケーブル経由でパソコンと接続されていることを確認してください。

- ① 「インストール方法の選択」画面でMS Import/Data Importを選んだら、[次へ]をクリックする。



- ② クリエのMS Import/Data Importを起動する。

ご注意

- MS Import/Data Importについて詳しくはクリエの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンにMemory Stick Exportがインストールされている必要があります。
- メモリースティックがクリエに挿入されていることを、必ず確認してください。

- ③ インストール先を指定する。

表示されたドライブにインストールを実行します。

インストールをするメモリースティックのドライブ名に間違いがないか確認してください。

インストール先が正しくない場合は、前の画面に戻りMS Import/Data Importを再起動するか、メモリースティックを挿入し直してください。

- ④ [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作し、パソコンからクリエにルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をインストールしてください。

- ⑤ インストール完了画面が表示されたら、[完了]をクリックして、インストーラを終了する。

ちょっと一言

メモリースティックドライブ搭載のパソコンをお持ちの方、または外付けのメモリースティックドライブをお持ちの方は、そのドライブにメモリースティックを挿入しておくことで、転送先として選ぶことができます。

ご注意

必ずアプリケーションソフト「ルプラン」をはじめにインストールしてください。


次のページへつづく

インストール (つづき)

インストーラ (Setup.exe) を使用せずに、必要なルブラン用データ (詳細地図／コンテンツ) をメモリースティック内にコピーすることでインストールすることができます。

ルブラン用データ (詳細地図)

次のフォルダ構成を参照して、ファイルのインストールを行ってください。




メモリースティックにインストールするデータ

- ルブランデータファイル (japanpack.lsf)
- ルブラン用データ (詳細地図) ファイル (例 01s00b.laf)

この2つのファイルをメモリースティックの¥PALM¥PROGRAMS¥Leplanフォルダにインストールします。

ルブラン用データ (コンテンツ)

次のフォルダ構成を参照して、ファイルのインストールを行ってください。



メモリースティックにインストールするデータ

- ルブランデータファイル (japanpack.lsf)
- ルブラン用データ (コンテンツ) ファイル (例 011524.laf)

この2つのファイルをメモリースティックの¥PALM¥PROGRAMS¥Leplanフォルダにインストールします。

ご注意

指定フォルダ以外の場所にインストールしても、ルブランは動作しません。

インストールしたデータを削除するには

クリエの機種ごとにデータの削除方法が異なりますので、それぞれの機種の「クリエ読本」をご覧ください。

インストールしたアプリケーションソフト「ルプラン」およびルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を使用するには、はじめにユーザー登録が必要です。

ルプランを準備する

1 クリエにインストールしたルプランをタップして起動する。

（例：PEG-TG50の画面）



2 アプリケーションソフト「ルプラン」のユーザー登録をする。

- ① [サービスご利用にあたって]の説明を最後まで確認したら、[OK]をタップする。
- ② 「ユーザー登録」画面にシリアルキーを入力する。

ユーザー登録のシリアルキーは、専用サイトからコンテンツを購入した際に送信されてくる購入確認のメールに記載されています。お間違えのないように入力してください。シリアルキーについては、40ページの「シリアルキーの取り扱い」をご覧ください。




- ③ [登録]をタップする。
- ④ 登録が完了したら[OK]をタップする。

[次のページへつづく](#)

ユーザー登録（つづき）

3 GPS接続画面が表示されたら、[スキップ]をタップする。



ちょっと一言

別売りのBluetooth GPSユニット（GU-BT1）を使用する場合は、接続登録を行います。

4 「キャラクター選択」画面で、お好みのキャラクター（ティップまたはティナ）をタップする。

ここでは地図画面に現在地を表示するキャラクターを選びます。



ちょっと一言

「ストーリー」をタップすると、ティップやティナのキャラクター紹介がご覧になれます。

ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）がメモリースティックにインストールしてある場合は、「ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）のユーザー登録」画面に進みます。


ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をメモリースティックにインストールしていない場合は、「TOP」画面になります。

ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）のユーザー登録

登録方法1


ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をメモリースティックにインストールし、ルプランを起動させた場合のユーザー登録。

- 1 ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）がインストールされたメモリースティックをクリエに挿入し、ルプランを起動する。
- 2 「コンテンツのユーザ登録」画面が表示されたら、使用するルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を選び、[登録]をタップする。



- 3 シリアルキーを入力し、[登録]をタップする。

シリアルキーについては、40ページの「シリアルキーの取り扱い」をご覧ください。



- 4 登録が完了したら[OK]をタップする。

TOP画面が表示され、ルプランが使用できます。

[次のページへつづく](#)

ユーザー登録（つづき）


登録方法1をスキップした場合やルプランを使用中は、登録方法2または登録方法3でユーザー登録を行います。


登録方法2

1 TOP画面の[コンテンツ選択]をタップする。




2 使用するルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を選び、 をタップする。

登録されていないコンテンツには、コンテンツ名称の右に  が表示されます。



3 シリアルキーを入力し、[登録]をタップする。

シリアルキーについては、40ページの「シリアルキーの取り扱い」をご覧ください。



4 登録が完了したら[OK]をタップする。


TOP画面が表示され、ルプランが使用できます。

登録方法3

- 1 TOP画面の[各種設定]をタップし、[ユーザー登録]をタップする。



- 2 使用するルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を選び、[登録]をタップする。



- 3 シリアルキーを入力し、[登録]をタップする。


シリアルキーについては、40ページの「シリアルキーの取り扱い」をご覧ください。



- 4 登録が完了したら[OK]をタップする。

TOP画面が表示され、ルプランが使用できます。

TOP画面を見る



1 [地図選択] ボタン

タップすると、広域地図*1と詳細地図の選択画面を表示します。

2 [コンテンツ選択] ボタン

タップすると、インストールされているコンテンツを表示します。

3 [現在地へ] ボタン*1

タップすると、地図画面に現在地を表示します。

4 [名前で探す] ボタン*2

コンテンツを名前から検索できます。

5 [お気に入り・Myスポット] ボタン*3

タップすると、お気に入りとMyスポットに登録したリストを表示します。

6 [各種情報] ボタン

タップすると、バージョン情報を表示します。

7 [各種設定] ボタン

タップすると、Myスポット設定、キャラクター選択、ユーザー登録、GPS設定を表示します。

8 [戻る] ボタン

タップすると、前に表示されていた画面を表示します。

*1 別売りのBluetooth GPSユニット (GU-BT1) をお使いの場合に、動作するボタンです。

*2 地図／コンテンツがインストールされていない場合は、途中の画面からタップしても動作しません。

*3 お気に入りとMyスポットの登録をしている場合に、動作するボタンです。

地図（詳細地図）を見る

- 1 TOP画面の[地図選択]をタップする。
- 2 [詳細地図選択]をタップし、確認したい地図を選んで[次へ]をタップする。



- 3 確認したい地図を選び、[地図へ]をタップする。

インストールされている街は、地図上の表示色が変わります。その枠をタップすると、その地図で表示できるコンテンツを見ることができます。



地図（詳細地図）画面が表示されます。

詳細地図について詳しくは、22ページの「地図（詳細地図）画面」をご覧ください。

地図を削除するには

手順3で削除したい地図を選び、[削除]をタップします。確認画面が表示されたら[OK]をタップします。

ちょっと一言

ルプラン上でルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を削除した後、パソコンなどに保存してある同じルプラン用データをもう一度メモリースティックへインストールするときは、シリアルキーを再度入力する必要はありません。

ご注意

- 選択された地図以外のエリアを見る場合は、1度「地図選択」画面に戻り、見たい地図を選択してください。（地図をインストールしていない場合は、選択できません。）
- 広域地図は別売りのBluetooth GPSユニット（GU-BT1）に付属されているCD-ROMに収録されています。

使いかた（つづき）


地図（詳細地図）画面



名称エリアやボタンをタップして切り替わった画面から地図画面に戻りたいときは、[戻る] をタップします。










1 名称エリア

タップすると「スポット情報画面」に変わり、詳しい情報が表示されます。
詳しくは「スポット情報画面を見る」(27～28ページ) をご覧ください。



2 ジャンルアイコン


選択されているスポット情報のジャンルが表示されます。
それぞれのジャンルの中にも、より詳しい分類があります。

-  見る： 美術館、博物館、建造物、観光案内所、自然地形など
-  遊ぶ： アミューズメント、体験・研修、乗物、歩く、ゴルフ、釣り、夜遊び、エンターテインメントなど
-  食べる： 日本料理、中国料理、韓国料理、フランス料理、イタリア料理、アジア料理、その他地域料理、軽食店、バー・パブ、その他（テーマレストラン、ティールームなど）
-  買う： 商店街、定期市、食品、装飾品、インテリア・生活用品、ホビー・カルチャー、みやげ店など
-  泊まる： ホテル、コンドミニアム、ドミトリールなど
-  ビューティー&リラックス：
ネイル、エステ、スパなど
-  ランドマーク：
有名スポット
-  駅
-  その他のスポット：
お祭り、花火大会、スポーツ大会など

3 地図エリア

表示されていない部分を見るときは、スタイラスを画面に当てたままなぞるように動かします。

使いかた（つづき）



4 スポット情報アイコン

タップすると、名称エリアにそのスポット情報が表示されます。
選択されたスポット情報アイコンはひとまわり大きく表示されます。


5 縮尺表示

地図を表示したときの縮尺を示します。
数値が大きくなるほど地図が広域になります。

6 GPSマーク

別売りのBluetooth GPSユニット（GU-BT1）をお使いの場合に、GPS衛星からの電波の受信状況を表示するマークです。

7 地図縮尺切替


 ボタン：地図を拡大（ズームイン）／縮小（ズームアウト）します。
広域地図ではグレーになり、タップしても動作しません。

8 バッテリー残量表示

クリエの現在のバッテリー残量を表示します。

9 [検索] ボタン

[検索] 画面が表示され、地図上で表示するコンテンツを選択したり、名前から絞り込むなどの検索機能があります。



10 クローズバー

タップすると、地図画面のみに変わります。

11 現在地キャラクター（ティップまたはティナ）

はじめに表示される現在地は、詳細地図ごとにあらかじめ設定されています。

（表示される場所の設定は任意で変更ができます。）

別売りのBluetooth GPSユニット（GU-BT1）をお使いの場合に、測位している場所を表示します。

12 [TOP] ボタン

タップすると、TOP画面が表示されます。

13 [現在地] ボタン

タップすると、現在地を中心とした地図に変わります。

14 [ナビ] ボタン

タップすると、目的地までのルート探索を行い、具体的なルートや所要時間が表示されます。また、1度検索したルートを消去したり、ナビオプションでさらに詳しいルートの検索設定ができます。

ご注意

本アプリケーションで表示するのは目的地までのルートの目安です。歩行に適しているかどうかは、交通規則などを考慮に入れ、お客様ご自身で判断していただく必要があります。


使いかた（つづき）

スポット情報を見る

ご注意

コンテンツに該当する地図をインストールしていない場合は、コンテンツをご利用できません。

- 1 TOP画面の[コンテンツ選択]をタップする。
- 2 確認したいコンテンツを選び、[地図へ]をタップする。



ちょっと一言

[詳細]をタップするとコンテンツの詳細情報が確認できます。

ご注意

- 必ずコンテンツのユーザー登録を行ってください。
ユーザー登録をしていないコンテンツは確認できません。
- コンテンツを1度に2つ以上選ぶことはできません。
- コンテンツを選択していないと[地図へ]をタップすることはできず、地図画面の表示はできません。

地図上にコンテンツの場所がアイコンで表示され、画面上部にコンテンツの名称エリアが表示されます。



ちょっと一言

クローズバーをタップすると地図のみの画面が表示されます。名称エリアを再度表示したいときは再度クローズバーをタップしてください。

- 3 名称エリアをタップする、または詳細ボタンをタップする。

スポット情報画面が表示され、スポット情報が確認できます。

スポット情報画面について詳しくは、27～28ページをご覧ください。

コンテンツを削除するには

手順2で削除したいコンテンツを選んで[詳細]をタップし、次の画面で[削除]をタップします。確認画面が表示されたら[OK]をタップします。

スポット情報画面を見る



1 名称エリア

タップすると、名称全文、コメント、ジャンル、施設名などのスポット情報の概要が表示されます。

2 写真

タップすると、選択されているスポット情報の写真を拡大表示します。(複数の写真がある場合は一覧表示されます。どれか一枚を選び、他の写真を見るときは、◀▶ボタンを押します。)

3 Infoボタン

タップすると、以下の情報が表示されます。

- 📍：住所・電話番号など
- 🕒：営業時間・休業日
- 💰：料金(カードの種類)
- ⚠️：その他の情報

4 ページ送りボタン


タップすると、スポット情報が順に表示されます。

5 [地図を見る] ボタン

タップすると、スポット情報画面から地図画面に戻ります。

次のページへつづく

使いかた（つづき）



⑥ 【お得情報】 ボタン

タップすると、そのスポットで使える情報が表示されます。
(情報がない場合は表示されません。)

⑦ 【お気に入り登録】 ボタン

タップすると、お気に入りポイントとして登録することができます。

(📍にハートマークが表示され、地図上のスポット情報アイコンに📌ピンのマークが付きます。)

もう1度タップするとお気に入りの登録から削除されます。

📌 ご注意

クリエのハードリセットやアプリケーションソフト「ルプラン」の削除を行うと、登録したお気に入り情報も削除されます。

⑧ 説明文

タップすると、全文を拡大表示します。また右側のスクロールバーを下に動かして、説明文の続きを見ることがもできます。

⑨ 【ナビ】 ボタン

タップすると、目的地までのルート探索を行い、具体的なルートや所要時間が表示されます。また、1度探索したルートを消去したり、ナビオプションでさらに詳しいルートの探索設定ができます。

スポット情報を検索する

1 [検索]をタップする。



検索ボタン

検索画面が表示されます。

検索方法には、[コンテンツ切替]、[ジャンルで探す]、[名前で探す]
[お気に入り・Myスポット]の4種類があります。



コンテンツ切替：現在選択している地図上で表示可能なコンテンツ一覧を表示し、選ぶことができます。

ジャンルで探す：「食べる」「遊ぶ」などの目的から検索します。

名前で探す：スポットを名前から検索します。

お気に入り・Myスポット：

登録したお気に入りスポット情報、Myスポット情報をリストにして
見ることができます。

(登録していない場合はグレーになり、タップしても動作しません。)

2 検索方法を選んで、スポット情報を検索する。

次のページへつづく

使いかた（つづき）

ナビゲーションをする

スポット情報画面からルートを探索する

1 スポット情報画面から[ナビ]をタップする。



ナビボタン

2 [ナビオプション]をタップする。



ナビオプションボタン

3 [ナビ詳細]をタップし、出発地を選ぶ画面を表示する。



4 表示された項目から「出発地」を選ぶ。



ちょっと一言

「現在地」、「M'sスポット」、「お気に入り」、「コンテンツから」、「地図上から」の5つの項目から選びます。

5 [ナビ開始]をタップする。



ナビ開始ボタン

ルート探索が行われ、目的地までのルートと所要時間が表示されます。



6 [OK]をタップする。


地図上にルート探索結果が表示されます。

[次のページへつづく](#)

使いかた (つづき)

ちょっと一言

地図画面上で目的地のスポット情報アイコンをタップして、[ナビ]をタップすることでも同様にルート探索ができます。



地図上からルートを探索する

- 1 地図画面上で出発地にしたい位置をスタイラスで長押しして、選択画面を表示する。



- 2 [ここを出発地にする]を選ぶ。

STARTアイコン **START** が表示されます。

ちょっと一言

出発地の設定を行わない場合は、現在位置が出発地になります。



- 3 地図画面上で目的地にしたい位置をスタイラスで長押しして、選択画面を表示する。



- 4 [ここを目的地にする]を選ぶ。
GOALアイコン **GOAL** が表示されます。



- 5 [ナビ]をタップし、次に[ナビ開始]をタップする。
ルート探索が行われ、目的地までのルートと所要時間が表示されます。


- 6 [OK]をタップする。
地図上にルート探索結果が表示されます。

次のページへつづく


使いかた（つづき）

詳細設定からルートを探索する

- 1 [ナビ]をタップし、[ナビオプション]をタップする。
- 2 [ナビ詳細]をタップし、それぞれ[出発地]、[目的地]を選ぶ画面を表示する。
- 3 表示された項目から、それぞれ「出発地」、「目的地」を選ぶ。



- 4 経由地がある場合は、[経由地]を選ぶ画面を表示し、表示された項目から「経由地」を選ぶ。



ちょっと一言

- 経由地の設定は最大3箇所です。
- 最短距離でルート表示したい場合は、[最短検索]をタップします。
- [出発地]、[目的地]、[経由地]を選んだ順に元に戻したい場合は、[元に戻る]をタップします。

- 5 [ナビ開始]をタップする。


ルート探索が行われ、目的地までのルートと所要時間が表示されます。

- 6 [OK]をタップする。

地図上にルート探索結果が表示されます。

最寄り駅までのルートを探る

- 1 [ナビ]をタップし、[ナビオプション]をタップする。
- 2 [最寄り駅検索]をタップし、[出発地]を選ぶ画面を表示する。
- 3 表示された項目から、「出発地」を選ぶ。



- 4 [目的地]を選ぶ画面を表示し、表示された最寄りの5つの駅から目的の「最寄り駅」を選ぶ。



ちょっと一言

最寄り駅は、現在地から距離の近い順に上から表示されます。

- 5 [ナビ詳細へ]をタップする。

詳細設定画面を表示します。このとき「出発地」「経由地」「目的地」に変更がある場合は、34ページの手順2～4と同様に設定を変更することができます。

- 6 [ナビ開始]をタップする。

ルート探索が行われ、最寄り駅までのルートと所要時間が表示されます。

- 7 [OK]をタップする。

地図上にルート探索結果が表示されます。


次のページへつづく

使いかた（つづき）

履歴からルートを探索する

- 1 [ナビ]をタップし、[ナビオプション]をタップする。
- 2 [履歴]をタップし、過去に探索した履歴を表示する。
- 3 探索した履歴から、再度探索するルートを選ぶ。

履歴は日付と時間で表示されます。



- 4 [ナビ詳細へ]をタップする。

詳細設定画面を表示します。このとき「出発地」「経由地」「目的地」に変更がある場合は、34ページの手順2～4と同様に設定を変更することができます。

- 5 [ナビ開始]をタップする。

ルート探索が行われ、目的地までのルートと所要時間が表示されます。

- 6 [OK]をタップする。


地図上にルート探索結果が表示されます。

探索したルートを消去する

[ナビ]をタップし、次の画面で[ルート表示を消す]をタップします。確認画面が表示されたら[OK]をタップします。

Myスポットの登録

- 1 地図画面上のMyスポット登録をしたい場所で、スタイラスを長押しして離すと表示される[Myスポット登録]を選ぶ。




- 2 Myスポット画面にタイトル、アイコン、コメントを入力する。

アイコン選択ボタンをタップすると表示される23個のアイコンの中から、好きなアイコンを選ぶことができます。




アイコン選択
ボタン



- 3 [OK]をタップする。

地図上にアイコンが表示されます。
アイコンをタップするとアイコンのサイズが大きくなります。



使いかた（つづき）

Myスポットに登録した情報を編集するには

- 1 TOP画面の[各種設定]から[Myスポット設定]を選び、Myスポットメニュー画面に表示されたMyスポットを選ぶ。



GPSモジュールボタンは別売のBluetooth GPSユニット（GU-BT1）をお使いの場合に、動作するボタンです。

- 2 [編集]をタップする。

Myスポット画面のタイトル、アイコン、コメント、重要度を編集します。

- 3 編集が完了したら、[OK]をタップする。

登録したMyスポットを削除するには

- 1 TOP画面の[各種設定]から[Myスポット設定]を選び、Myスポットメニュー画面に表示されたMyスポットを選ぶ。

- 2 [削除]をタップする。

- 3 [OK]をタップする。

選んだMyスポットと地図上のアイコンが削除されます。

ご注意

クリエのハードリセットやアプリケーションソフト「ルプラン」の削除を行うと、登録したMyスポット情報も削除されます。

各種情報ボタン



バージョン情報

アプリケーションのバージョン情報が表示されます。

ちょっと一言

表示画面の内容は変更することがあります。

各種設定ボタン



Myスポット設定

Myスポットに登録したMyスポット情報を編集できます。

キャラクター選択

あなたの現在地を表示するキャラクターとして「ティップ」または「ティナ」のどちらかを選択できます。

ユーザー登録

ルブラン用データ（詳細地図／コンテンツ）のインストールした際に、ユーザー登録をする必要があります。シリアルキーを入力し、登録してください。

GPS設定

別売りのBluetooth GPSユニット（GU-BT1）をお使いの場合に、GPSユニットの接続を設定します。

シリアルキーの取り扱い

シリアルキーとは

ダウンロードしたアプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を使用可能にするための暗証番号のことです。

シリアルキーの入手方法

アプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）

ユーザー登録のシリアルキーは、コンテンツを購入した際に送信されてくる購入確認のメールに記載されています。

シリアルキーの入力

アプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）をクリエにインストールして、はじめて使用する際に一度だけ入力が必要になります。


ちょっと一言

- ルプラン上でアプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を削除した後、パソコンなどに保存してある同じルプラン用データをもう一度メモリースティックへインストールするときは、シリアルキーを再度入力する必要はありません。
- シリアルキーは、大文字・小文字どちらでも入力が可能です。

ご注意

クリエのハードリセットや「ルプラン」のアプリケーションを再インストールするときは、再度シリアルキーの入力が必要になります。

ルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）の取り扱い



多数のルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を入手された方

お持ちのパソコンや記録メディアに保管して、管理することをおすすめします。

ちょっと一言

- 管理する際は、ルプラン用のデータであることがわかるようにしておくことをおすすめします。
- ダウンロードしたデータを解凍後、フォルダ名やファイル名を変更する場合は、なるべく短い名前をつけて管理することをおすすめします。

¥C¥Documents and Settings¥デスクトップ¥・・・

この文字列が半角で約120文字を超えると、Setup.exe
を起動させた後のインストーラが動作しません。

メモリースティックにインストールしているデータを削除してしまった場合

ダウンロードしてパソコンに保存してあるアプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を、再度クリエにインストールしてください。

ご注意

パソコンなどにダウンロードしたアプリケーションソフト「ルプラン」やルプラン用データ（詳細地図／コンテンツ）を削除してしまうと、クリエに再インストールできません。必ずパソコンや記録メディアに保管して管理することをおすすめします。

次のページへつづく

その他 (つづき)

Bluetooth GPSユニット(GU-BT1) (別売品)を使う

別売りのBluetooth GPSユニット (GU-BT1) を使用した場合、GPS衛星からの電波を受信して現在地を表示できます。また、GU-BT1に付属しているCD-ROMの広域地図をクリエにインストールすると、広域地図も表示することができます。

詳しくはクリエホームページ (<http://www.sony.co.jp/CLIE/>) をご覧ください。



Bluetooth GPSユニット
(GU-BT1)

現在地の表示ができます



- 自分の現在地に合わせて、キャラクターが動きます。
- 自分の進む方向・進み具合が確認できます。

GPS衛星からの電波を受信するとキャラクターがカラー表示になります。

広域地図が利用できます



- 広域地図を使った地図表示をします。
日本全国 (縮尺: 1/120,000) がGU-BT1に付属のCD-ROMに収録されています。
(とうしょ 島嶼部を除く)
- 広域地図／詳細地図上での現在地の確認ができます。

地図タイプ別、街歩きナビ機能対応表

	広域地図（GU-BT1に付属）	詳細地図*
現在地表示	○	○
ショッピング検索	×	○
ルート検索	×	○
スポット登録	×	○
最寄り駅検索	×	○

*ソニースタイルドットコム（<http://www.CLIEstyle.net/Leplan>）よりダウンロード（有料）

お問い合わせ先

アプリケーションソフト「ルプラン」に関する問い合わせ先

ソニー ルプランデスク

e-mail:info@leplan.jp